

# MAC Address View User Manual

● Windows 下查看方法

Step1：  
双击 “MAC address View.bat”

Step2：  
在C盘下查看“MACaddress.txt”即可查看到本机所有网卡MAC地址。

● Mac OS下查看网卡MAC地址方法

Step1. 点击左上角苹果图标，选择 [关于本机]




Step 2. 点击 [更多信息]



Step 3. 点击 [系统报告]



Step 4. 左侧选择 [网络] — [位置]



Step 5. 右侧详细内容网卡栏下方则看查看对应硬件 Mac 地址。